manual da multimulher

Todas as informações que você precisa saber sobre seu refrigerador Frost Free.



Modelo:
RMV71Z1BMSS0
RMV51YMBMVR0

mabe



Prepare-se para descomplicar a sua vida com a Mabe.

A gente sabe que nos dias de hoje,quase todas as mulheres são multimulheres. A vida agitada com trabalho, casa, filhos, escola, academia, acabam fazendo do seu tempo algo extremamente precioso. E é exatamente para otimizá-lo e descomplicar a sua vida, que chegamoscom uma linha completa de produtos práticos, multifuncionais e tão dinâmicos quanto as suas necessidades. Aproveite que você já tem o refrigerador e não deixe de conhecer também os outros produtos da linha, assim podemos descomplicar a sua vida por completo.
Seja bem-vinda ao mundo Mabe.

índice

Por onde começar

• A. Componentes do refrigerador 8
• B. Escolha do local 9
• C. Colocação 9
• D. Instalação 9
• E. Nivelamento 10
• F. Requisitos mínimos para uma instalação adequada 10

Operação e uso

• A. Controle de temperatura do refrigerador 12
• B. Controle de temperatura 12
• C. Recomendações e Uso 12
• D. Sistema de Resfriamento Vita Nova 13
• E. Gavetas 13
• F. Prateleiras 14
• G. Porta Ovos 14
• H. Controle Externo LC 15
• I. Multi Cubos 16

Informações gerais

• A. Precauções gerais 17
• B. Limpeza do refrigerador 17
• C. Limpeza do Multi Cubos 17
• D. Viagens e ausências 19
• E. Mudança 19
• F. Falha na alimentação de energia elétrica 19
• G. Ruídos considerados normais 19
• H. Troca de Lâmpada 20
• I. Especificações Técnicas 20
• J. Perguntas Freqüentes e guia de funcionamento 21

Serviços ao cliente

• Certificado de Garantia 22

Parabéns!

Você adquiriu um Produto com a Qualidade MABE.

Isso para nós é muito importante, pois os produtos MABE são concebidos para fazer parte de sua família por muitos anos, proporcionando-lhes conforto e segurança.

A MABE, uma das mais tradicionais e conceituadas empresas do mundo, preza pela qualidade, durabilidade, desempenho e exclusividade de seus produtos, bem como pela total satisfação de seus clientes.

Esperamos manter sua preferência pela marca MABE, sempre que você precisar de aparelhos de alta qualidade e tecnologia para seu lar.

Parabéns por sua escolha.

Estamos felizes em ter um produto MABE fazendo parte de sua família.

IMPORTANTE!

Instalação

Para sua segurança e para o bom funcionamento de seu novo refrigerador MABE, é muito importante sua correta instalação. Consulte a seção Por onde começar e obtenha mais detalhes sobre como proceder ao instalar seu refrigerador.

Grampeie aqui sua nota fiscal de compra

A comprovação original da data de compra é necessária para a assistência técnica durante o período de garantia.

Escreva aqui os números de série e modelo do refrigerador

Série N° _____

Modelo N° _____

MABE e Você:
Uma Parceria de Serviços

Oferecemos apoio técnico com serviços de qualidade. Siga as instruções e informações contidas neste manual: elas auxiliam na resolução de problemas e dúvidas.

Leia este manual com atenção

Siga as informações sobre o uso e a manutenção corretos de seu produto: isso significa grande economia de tempo e dinheiro durante a vida útil de seu produto.

Leia o capítulo de perguntas freqüentes

Examine primeiro nossa tabela de dicas para a solução de problemas: talvez nem precise chamar a assistência técnica.

Caso necessite de serviços

Consulte a lista anexa de nossa Rede de Serviços Autorizada MABE e chame, com a nota fiscal em mãos, o posto mais próximo de sua residência.

Em caso de dúvidas, sugestões, críticas ou reclamações, você pode utilizar-se de nosso SAC.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
R. Antônio de Godoy, 88 - 6º andar
Telefone: 0800 772 62 23
Horários de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas e aos sábados das 8 às 12 horas. Se preferir contate-nos pelo nosso e-mail: **sacmabe@mabebr.com.br**

Por onde começar

A. Componentes do refrigerador

RMV71Z1BMSS0

RMV51YMBMVR0



A - Freezer
B - Prateleira Freezer
C - Controle de Temperatura
D - Refrigerador
E - Controle de Temperatura*
F - Gaveta de Carnes
G - Saídas de ar
H - Sensor de temperatura
I - Prateleira refrigerador
J - Tampa gaveta legumes
L - Controle de umidade
M - Gaveta de verduras e frutas
N - Rodas e parafusos para nivelamento dos pes
O - Prateleiras do freezer
P - Multi cubos
Q - Puxadores de portas
R - Porta ovos
S - Prateleira de dupla profundidade
T - Prateleira inclinada para garrafas e latas
U - Prateleira ultra capacidade e separador de garrafas

* Para os modelos digitais com controle LCD, este se encontra na porta do congelador.

B. Escolha do local

Selecione a área para colocar o refrigerador, a qual deverá ser suficientemente ampla e mantida limpa e sem umidade para evitar problemas de oxidação.



C. Colocação

• Considere as seguintes distâncias mínimas para garantir uma circulação adequada de ar e o correto funcionamento do produto: 5 cm nas laterais, 10 cm atrás e 10 cm na parte superior.
Certifique-se de que dispõe de um ponto terra para a ligação do fio terra.

• Afaste-o de elementos que produzam calor, como fogões e aquecedores, e não exponha o produto à luz solar direta, já que isso fará com que trabalhe mais, resultando no aumento do consumo de energia elétrica.

• Não o encoste na parede.

D. Instalação

• É necessário que todo o material de embalagem seja retirado de seu refrigerador, como cintas, fitas adesivas, papelão de embalagem, sacos plásticos ou blocos de isopor. Cuidado ao retirar as peças, para não riscar ou danificar seu refrigerador. **Afaste esse material das crianças.**

• Para segurança durante o transporte, todas as prateleiras e gavetas são presas com fita adesiva. Retire-as antes de usar seu refrigerador.

• **Não deixe o refrigerador sobre a base e não utilize nenhuma das peças da embalagem no uso de seu produto.**

• Após colocar o refrigerador em seu local definitivo, deixe-o inerte por um período de 2 horas antes de conectá-lo na tomada elétrica, para que o gás refrigerante e o óleo do compartimento do compressor se assentem.

• Consulte o item Operação e Uso na página 13 para ajustar a temperatura do refrigerador antes de guardar os alimentos e bebidas.

• **Antes de conectar o cabo de força:**
Limpe o interior de seu refrigerador usando um pano ou esponja macios e sabão neutro ou uma solução de bicarbonato de sódio.

E. Nivelamento

Para nivelar o refrigerador utilize os dois parafusos niveladores, insirá-os e ajuste-os de maneira que fiquem firmemente no piso.

A parte da frente deverá ficar um pouco mais alta que a parte posterior deixando ligeiramente inclinado. Isto facilitará que as portas se fechem por si mesmas e evitará a perda de resfriamento em seu interior.

Alguns modelos (RMV7121BMSS0) possuem uma “capa” para tampar os parafusos e evitar a acumulação de pó por debaixo de seu refrigerador.
A “capa” se encontra no interior de seu Refrigerador.
Siga os seguintes passos para alinhar-lo.



1) Alinhe os encaixes de sua capa em linha reta aos orifícios que se encontram na parte inferior de seu refrigerador.
2) Uma vez colocado pressione no refrigerador até alinhar as paredes superiores da capa com o refrigerador.
3) Pronto ! Sua capa está colocada.

F. Requisitos mínimos para uma instalação adequada

Os refrigeradores foram projetados para funcionar nas voltagens indicadas abaixo:

TENSÃO NOMINAL	VARIAÇÃO ADMISSÍVEL
127 Vc.a - 60 Hz	103 a 140 Vc.a - 60 Hz

• A alimentação deve dispor de um interruptor geral e circuitos independentes balanceados e protegidos por disjuntor termomagnético de 25 amperes no máximo por fase.

• Seu refrigerador dispõe de um cabo de força e um fio terra. Não use seu refrigerador sem instalação do fio terra (verde-amarelo), que **NÃO** pode ser feita diretamente na rede elétrica, tubulação de água, gás, pára-raios, etc.

• Para garantir sua segurança e o bom funcionamento de seu refrigerador, certifique-se, antes de ligá-lo, de que a tomada elétrica onde será conectado tem aterramento conforme norma NBR5410. Se sua instalação elétrica não dispõe desse tipo de tomada, adquira uma, a qual deverá ser instalada por um técnico especializado.
Caso isso não seja feito, é de **INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE QUALQUER DANO PESSOAL E/OU MATERIAL QUE POSSA SER OCASIONADO PELO PRODUTO.**

• Instale seu refrigerador na tomada mais próxima e não utilize extensões elétricas e/ou junte cabos inadequados para a alimentação dele. Se, por alguma razão, você tiver a necessidade de utilizar uma extensão elétrica, consulte um técnico especializado para que ele lhe indique o tipo e as características da extensão que possa ser usada com segurança. A qualidade dos fios também influi no funcionamento dos produtos elétricos. Utilize fios de boa qualidade, novos e que respeitem as distâncias máximas do quadro de fusíveis/disjuntores à tomada, conforme relacionado abaixo.

Diâmetro do fio (mm^2)	Distância máxima
	127 Vc.a
1,5 2,5	até 37 m de 38 a 61 m

• Não conecte outro aparelho elétrico na mesma tomada usada para seu refrigerador enquanto este estiver em funcionamento, o que evitará variações de tensão e aquecimentos na tomada.

• Para conectar ou desconectar seu refrigerador, segure o cabo de força pelo plugue e retire-o; nunca o puxe pelo cabo.

• Se você estiver em uma região onde há variações da tensão nominal, instale um regulador automático de tensão com potência mínima de 1.000 watts e corrente mínima de 25 amperes.

Certifique-se de que o regulador suporte as variações de tensão que ocorram em sua região.

• Se o cabo de força estiver danificado, ele deve ser substituído conforme norma brasileira, para evitar riscos (vide Certificado de Garantia).

IMPORTANTE!
• Conecte o cabo de força em tomada energizada com a tensão adequada. O refrigerador deverá funcionar vazio e com porta fechada durante 6 horas antes de receber os alimentos.

• Evite abrir a porta para que seja alcançada a temperatura desejada.

• Se você desejar colocar seu refrigerador em outro lugar, desconecte o cabo de força. Quando estiver colocado no local escolhido, repita os passos anteriormente mencionados.

Ao constatar qualquer irregularidade, chame um técnico de nossos Serviços Autorizados.

Operação e Uso

A. Controle de temperatura do refrigerador

Os modelos com controle interno dispõem de dois controles, um localizado no freezer e outro localizado no refrigerador. O controle do freezer nos níveis máximo, médio e mínimo permite ajustar o fluxo de ar frio internamente e o controle do refrigerador permite regular o nível de temperatura no refrigerador entre os níveis 1 (menos frio) e 9 (mais frio).

B. Controle da temperatura

Para que seja obtida a refrigeração desejada, você deve buscar a melhor combinação de temperaturas nos compartimentos freezer e refrigerador. Siga o seguinte procedimento:

• Inicie a utilização do produto, mantendo as posições originais de fábrica (posição média em ambos os controles). Deixe o aparelho funcionar assim por 6 horas, para que a temperatura se estabilize. Depois desse período, caso você deseje mudar a temperatura, reajuste os controles.

• O controle do refrigerador possui graduações que variam de 1 (menos frio) a 9 (mais frio). Sendo necessário, reajuste este controle e observe os alimentos após algumas horas. Se for preciso, faça novos ajustes até que obtenha o nível de refrigeração desejado.

• O controle do freezer possui graduações máxima, média e mínima e refere-se à quantidade de ar frio que é lançado para o compartimento do refrigerador. Quanto menor o fluxo de ar no freezer, mais rápido o refrigerador atingirá a temperatura selecionada.

C. Recomendações de uso

• Recomenda-se guardar os alimentos em recipientes com tampas, embalados ou utilizar materiais que permitam mantê-los isolados, como sacos plásticos ou sacos impermeáveis.

• Não coloque alimentos quentes no refrigerador ou no freezer. Aguarde o tempo necessário para que eles atinjam a temperatura ambiente ou fiquem mais frios.

• Procure abrir as portas apenas pelo tempo necessário para a colocação ou retirada de alimentos ou bebidas. Assim você reduzirá o consumo de energia e melhorará a eficiência de seu refrigerador.

• Algumas vezes, após ter fechado as portas e tendo de abri-las novamente, elas poderão apresentar alguma dificuldade. Isso é uma condição normal, devido ao vácuo que se forma no interior do refrigerador pela troca de ar entre as diferentes temperaturas. Aguarde de 10 a 15 segundos e as portas se abrirão novamente com facilidade.

• Guarde sempre cebolas dentro de um saco plástico ou recipiente hermético para que seu odor não se espalhe pelo interior do refrigerador.

• Não guarde alho dentro do refrigerador, pois o frio e a obscuridade provocam sua germinação.

• Ao armazenar os alimentos no freezer, prepare pequenas porções e coloque-as de modo a permitir a circulação de ar ao redor delas; isso facilitará um congelamento mais rápido e uma utilização integral de cada porção.

• Para congelar rapidamente os alimentos é recomendável colocá-los no compartimento de congelamento rápido.

• Observe sempre a data de validade dos produtos congelados, indicada pelo fabricante.

• Uma vez descongelado um alimento, não se recomenda congelá-lo novamente.

• Líquidos congelados aumentam de volume. Assim, não encha os recipientes com líquidos até a borda.

• Não coloque recipientes de vidro no freezer. Eles poderão quebrar e causar acidentes graves.

D. Sistema de Resfriamento Vita Nova

O sistema de refrigeração usado em seu produto é totalmente automático e inteligente. Você não necessita descongelar seu refrigerador, pois ele realiza essa função automaticamente

O Vita Nova assegura uma ótima conservação de seus alimentos, garantindo que o ar frio circule de maneira homogênea ao ser distribuído por todo o refrigerador. Ele dispõe de saídas de ar extraplanas, em vários níveis, e um sensor que mantém a temperatura adequada e ativa o fluxo de ar dentro do refrigerador, quando for necessário.

E. Gavetas

Gaveta Gourmet

A gaveta de carnes Gourmet pode ser encaixado abaixo de qualquer prateleira, recomendamos utilizá-lo nas primeiras três posições. Sua gaveta Gourmet está desenhado para armazenamento de queijos, carnes frias, embutidos e pizzas.

Gaveta de legumes

Existem 2 gavetas para facilitar o armazenamento independente de frutas e verduras.

Controle de Umidade

A gaveta de legumes mantém a temperatura e a umidade adequada para o armazenamento de seus alimentos, conservando suas características naturais.



O uso adequado do controle de umidade permite regular a entrada de air no interior da gaveta de acordo com suas necessidades.

É recomendável manter o controle fechado para conservar os vegetais de folhas verdes e aberto para a conservação de frutas.

F. Prateleiras

Este modelo dispões de prateleiras de vidro temperado multiposições com capacidade de carga máxima de 25kg.

No caso em que precise retirar as prateleiras:

1) Remova qualquer alimento ou objeto apoiado.
2) Levante a prateleira com as mãos
3) Empurre o vidro com as pontas dos dedos ligeiramente.
4) Assim que a prateleira levantar, puxe-a para fora.
5) Para voltar a prateleira no local desejado, basta encaixá-la no nível desejado.
6) Para trocar as outras prateleiras, proceda da mesma maneira.

Prateleiras da Porta

Este modelo possui a prateleira na porta do refrigerador com dupla capacidade, que é a maior do mercado.



Prateleira Gaveta

Seu refrigerador possui uma prateleira gaveta no qual dispões de muita versatilidade e conveniência para armazenar alimentos como manteigas, latas e potes pequenos. Se recomenda não armazenar, queijos e carnes frias neste espaço.
A carga máxima recomendada é de 2 kg.

Prateleira Ultracapacidade

Prateleira com grande capacidade e versatilidade na porta do refrigerador. Nesta prateleira é possível armazenar garrafas de até 4 litros (Galões).





Prateleira inclinada para garrafas e latas

Prateleira que proporciona o espaço para armazenamento de latas na parte frontal e posterior da prateleira. Além das latas é possível armazenar garrafas altas.

Prateleira de dupla profundidade

Adequado para colocar recipientes pequenos com iogurtes, sucos, caixas de leite, etc. O ideal para esta prateleira é armazenar pequenos frascos ou potes que deixariam o interior do refrigerador cheio.

G. Porta Ovos

Onde se pode armazenar grande quantidade de ovos.

H. Controle externo LCD (Apenas modelo RMV71ZLBMSS0)

O painel LCD possui as seguintes funções:

Função de viagem

Esta função permitirá econimizae energia quando sair de viagem (recomendável para mais de 15 dias). Em uma viagem de mais de 15 dias, desconecte, limpe e deixe as portas abertas de seu refrigerador para que ventile.
A função de viagem se ativa diretamente pressionando o botão, se desativa pressionando novamente o botão ou ao abrir a porta do refrigerador por mais de 10 segundos.
Você poderá verificar se esta função está ativada, quando tiver uma animação de viagem (maleta) no painel.
NOTA: Quando ativar esta função, a porta do refrigerador deverá estar fechada.
Se a função de turbo estiver ativada, não pode ativar a função de viagem e vice-versa.

Função Turbo

Esta função acelera o tempo de resfriamento e por consequência, aumenta a velocidade de congelamento. A função turbo de ativa diretamente pressionando o botão, se desativa pressionando novamente ou depois de cumprir com o ciclo. Você poderá verificar se a função está ativada, quando tiver uma animação de turbo no painel ou no automático aproximadamente uma hora depois de ativado.

Função Alarme



Esta função indica com uma animação e som quando a porta do refrigerador permanecer aberta por mais de um minuto, (fazendo que o refrigerador seja menos eficiente e consumindo mais energia). A função alarme se ativa ou desativa pressionando o botão.

Função Bloqueio

Esta função bloqueará seu controle LCD impedindo que alguém troque sua programação.
Para ativar ou desativar, pressione por 3 segundos os botões alarme e viagem.
Se pressionar qualquer botão, escutará um som indicando que os controles estão bloqueados.

Função nível

Esta função estabelece o nivel de temperatura de seu refrigerador de 1 (menos frio) à 9 (mais frio).Quando estiver manipulando esta função, terá uma animação correspondente.

NOTA: Para o acionamento das função não necessita uma força excessiva sobre os botões. Todas as funções acionam-se em um segundo ou menos.

Ao conectar o refrigerador, deverão acender todas as imagens das funções por 3 segundos e se escutará um som no mesmo tempo. Depois de 3 segundos o painel se apagará e ficará no nível de temperatura 5 em caso de ser uma primeira conexão, senão voltará ao último nível selecionado.

I. Multi Cubos

Enchimento

1. Para encher as fôrmas, é necessário retirar o conjunto fôrmas/suporte, puxando-o pelo local indicado pela seta e deslizando-o sobre os trilhos. Caso seja necessário, esvazie o recipiente coletor de gelo.
2. Uma vez retirado da porta de seu freezer, com os botões de frente para você, gire o conjunto fôrmas/suporte no sentido anti-horário e coloque-o sobre uma superfície plana, antes de enchê-lo (veja figura ao lado). Encha as fôrmas de gelo com a ajuda de um recipiente. As fôrmas de gelo dispõem de um controle de nível de água que não deve ser excedido.
3. Uma vez enchidas as fôrmas e com os botões de frente para você, gire o conjunto fôrmas/suporte no sentido horário (veja figura ao lado).
4. Coloque o conjunto fôrmas/suporte em seu lugar, deslizando-o sobre os trilhos. Certifique-se de que o conjunto fôrmas/suporte seja encaixado até o final.



Retirada do gelo



1. Gire cada botão no sentido horário até os cubos de gelo caírem dentro do recipiente coletor de gelo, na parte inferior do Multi Cubos.
2. O recipiente coletor tem capacidade para armazenar a totalidade dos gelos das 3 fôrmas.
3. Certifique-se de que o recipiente coletor esteja vazio antes da próxima retirada de gelos produzidos. É recomendável limpar o local de entrada das fôrmas de gelo para sua fácil retirada.

Informações gerais

A. Precauções gerais

• Não toque nas paredes interiores do freezer com as mãos molhadas.
• Evite que as crianças se apóiem sobre as portas e/ou brinquem nas proximidades do refrigerador quando a porta estiver aberta, já que poderão se machucar ou mesmo ficar presas.
• Evite que as crianças se apóiem sobre as prateleiras do interior ou da porta, pois estas podem se quebrar devido ao sobrepeso.
• Desconecte sempre o cabo de força de seu refrigerador da tomada elétrica antes de realizar qualquer limpeza ou verificação técnica.

B. Limpeza do refrigerador

• Nunca utilize produtos tóxicos, abrasivos ou fibras que danifiquem a superfície do produto.
• Os refrigeradores titanium possuem um tratamento que forma uma película protetora nas portas para evitar manchas e riscos, conservando o material. Para limpar, utilize apenas um pano macio umedecido com água morna e sabão neutro. Não utilize outros produtos de limpeza para não danificar o titanium.
• Para limpar seu refrigerador, utilize uma esponja macia ou um pano umedecido com água e sabão neutro. Enxágüe e seque bem com um pano limpo e seco. Para limpar o interior, você pode também utilizar uma solução de 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio para 2 litros de água morna.
• Não utilize fibras nem objetos f nos ou pontiagudos que possam riscar o refrigerador, suas prateleiras interiores e das portas.
• Para facilitar a limpeza, os refrigeradores possuem prateleiras de vidro temperado com bordas antiderramamento para evitar que líquidos sujem o interior do produto.
• Os vidros das prateleiras podem ser retirados facilmente das respectivas molduras plásticas, para limpeza. Ponha de molho em água morna por 15 minutos. Seque o excesso de água e pressione para trás o “dente” da parte posterior da moldura, deslizando o vidro.
• Para limpar o condensador, utilize uma escova pequena, pano ou esponja, para eliminar o pó acumulado. Procure fazer esta limpeza pelo menos a cada 6 meses.

C. Limpeza do Multi Cubos

Para a limpeza do Multi Cubos é recomendável desmontá-lo como segue:



1. Retire o recipiente coletor de gelos, o conjunto fôrmas/suporte e as prateleiras da porta do freezer.
2. Segure nas laterais do Multi Cubos e deslize-o lateralmente para a esquerda, até que ele pare.
3. Desencaixe o Multi Cubos da porta do freezer para limpar sua caixa.
4. Para desmontar os componentes do conjunto fôrmas/suporte, retire os botões, puxando-os, e então empurre o pino C para liberar as fôrmas do suporte. Repita para as três fôrmas de gelo.
5. Lave as peças do Multi Cubos (caixa, conjunto fôrmas/suporte, fôrmas de gelo e o recipiente coletor) utilizando somente uma esponja suave com água e sabão neutro e depois as seque bem. É importante não usar produtos abrasivos na limpeza para não danifcar as peças. No caso das fôrmas de gelo, recomenda-se lavá-las freqüentemente.



Para montar (veja figura ao lado):
1. Para montar o conjunto fôrmas/suporte introduza o pino A no orifício O do suporte. Empurre a fôrma de gelo para que o pino C se encaixe novamente. Coloque o botão encaixando-o nos pinos A e B, certificando-se de que ele ficou bem preso à fôrma de gelo. Repita para as três fôrmas.
2. Leve a caixa do Multi Cubos até a lateral esquerda da porta do freezer e introduza sua guia inferior na última ranhura da porta do freezer.
3. Pressione a parte superior da caixa do Multi Cubos para que ele encaixe completamente na porta do freezer.
4. Deslize a caixa do Multi Cubos para a lateral direita até atingir a posição original.
5. Coloque o conjunto fôrmas/suporte, o recipiente coletor de gelos e as prateleiras da porta do freezer.



Nota:
Durante a limpeza, a tampa da caixa do Multi Cubos pode soltar-se. Para encaixá-la novamente, posicione as guias da tampa nos orifícios da base da caixa do Multi Cubos e levante um pouco a guia superior da tampa para ela encaixar na parte superior da base da caixa.

D. Viagens e ausências

• Em ausências prolongadas, desconecte o cabo de força da tomada.
• Deixe seu refrigerador limpo e vazio, incluindo as fôrmas de gelo.
• Deixe as portas entreabertas, colocando algum objeto que impeça seu fechamento, para facilitar a ventilação e evitar a concentração de maus odores.
• Para períodos mais curtos de ausência, seu refrigerador poderá permanecer conectado à tomada. Lembre-se, entretanto, que sempre existe a possibilidade de faltas de energia elétrica enquanto estiver ausente.

E. Mudança

• Para transportar, apóie o produto sempre pela parte lateral esquerda (vendo o refrigerador pela frente).
• Antes de movimentar o refrigerador de seu lugar, posicione os pés niveladores de tal modo que se afastem do chão, para que os rodízios encostem no chão, permitindo a movimentação do refrigerador.

Nota:
Após movimentar o produto siga novamente o procedimento de instalação para que o gás refrigerante e o óleo do compartimento do compressor se assentem.

F. Falha na alimentação de energia elétrica

• A maioria das interrupções de energia elétrica é corrigida em poucas horas. A temperatura interior não será afetada durante as 4 primeiras horas. Evite abrir as portas do refrigerador enquanto ele estiver desligado.
• Existindo variações de tensão na rede de alimentação, recomendamos desligar e/ou desconectar da tomada até que a tensão se normalize. Você notará que existem variações de tensão quando ocorrerem oscilações na luminosidade das lâmpadas acesas.
• Nos modelos de controle externo de temperatura, durante a interrupção de energia elétrica, as funções turbo e férias serão reiniciadas para a condição de não-ativadas (indicador de funções apagado). Não haverá nenhum efeito em seu refrigerador ao se restabelecer a energia elétrica.

G. Ruídos considerados normais

Por onde começar
Alguns ruídos são considerados próprios do funcionamento do refrigerador. A seguir, apresentamos a descrição de ruídos característicos do funcionamento do refrigerador.

•**Estalidos:** Ouvidos quando o gelo se quebra. É o mesmo ruído que ocorre quando os recipientes de gelo são retirados e expostos à temperatura ambiente.
• **Ruídos do compressor:** Significa que o compressor está em funcionamento.
• **Ruídos de expansão de gás:** É um ruído semelhante ao produzido ao se ferver água.
• **Ruídos do sistema de resfriamento:** Característico de ventilador, evidenciando sistema em funcionamento. Ouve-se, comumente, ao se fechar a porta.

H. Troca de Lâmpada

Alguns modelos possuem iluminação no refrigerador e no congelador, outros somente no refrigerador.
Para trocar a lâmpada, siga as seguintes instruções:
1) Desconecte seu refrigerador,
2) Se for necessário, retire as prateleiras e a gaveta gourmet.
3) Retire o botão do controle de temperatura, empurrando-o em sua direção. (somente para os modelos com controle interno).
4) Com sua mão, traga a tampa da lâmpada para você pela parte de baixo e deslize-a até abaixo.
5) Retire a lâmpada girando no sentido anti-horário.
6) Susbtitua a lâmpada por outra de mesma característica elétrica e dimensões que a anterior.
7) Coloque a tampa pela parte superior, deslize-a até abaixo e logo empurre a parte inferior até que se fixe.
8) Coloque o controle de temperatura (somente para os modelos com controle interno) suas prateleiras e gaveta de carnes.
9) Conecte-a.
10) Para trocar a lâmpada do congelador deslize-a lateralmente até o fundo do congelador e traga até você. Para colocá-la, siga estas instruções inversas.
11) Para os modelos que têm luzes na parte superior do refrigerador, retire a tampa pegando a parte mais distante e traga até você. Desencaixe-as lingüetas. Substitua a lâmpada. Para colocar a tampa faça o procedimento inverso.

Precaução

Quando necessitar trocar a lâmpada, desconecte o refrigerador para evitar choques elétricos.

I. Especificações técnicas

PRODUTO / CARACTERÍSTICAS	LCD	Glass Look
	RMV71Z1BMSS0	RMV51YMBMVR0
Volume		
Refrigerador (litros)	356	290
Freezer (litros)	130	100
Dimensões		
Altura (cm)	181	176
Largura (cm)	80	67
Profundidade (cm)	82	73
Peso líquido (kg)	84	79
Tensão (voltagem)	127	127
Freqüência (Hz)	60	60

J. Perguntas freqüentes e guia de funcionamento Antes de chamar a Assistência Técnica

Problema	Causa provável	Ação corretiva
O refrigerador não funciona.	• Falta de energia elétrica.	• Verifique o disjuntor. • Verifique o fornecimento de energia. • Certifique-se de que o plugue do cabo de força esteja bem encaixado.
	• Tensão muito baixa (observada pelas oscilações de luminosidade nas lâmpadas de sua casa).	• Instale um regulador automático de tensão com potência mínima de 1.000 Watts e corrente mínima de 25 amperes.
	• Encaixe do plugue com defeito.	• Conecte outro aparelho nessa tomada para testá-la. Se o aparelho funcionar, o problema pode ser o cabo de força do refrigerador. Troque-o, se necessário.
	• Cabo de força desconectado. • Cabo de força danificado.	• Conecte o cabo de força. • Chame o Posto Autorizado.
Ruídos anormais.	• Instalação em local inadequado. • Nivelamento inadequado do produto. • Acessórios não estão bem colocados.	• Ver instruções de instalação. • Ajuste os pés niveladores. • Coloque-os de acordo com as instruções.
Sem refrigeração.	• Instalação em local inadequado. • A circulação de ar está obstruída. • Tempo excessivo de abertura da porta. • Ajuste inadequado do controle. • Fontes de calor ou luz solar direta.	• Ver instruções de instalação. • Não obstrua as saídas de ar. • Abra as portas somente pelo tempo necessário. • Ver instruções de funcionamento e uso. • Ver instruções de instalação.
Condensação externa.	• Elevada umidade no ambiente (acima de 75% UR).	• Se a umidade no ambiente estiver acima de 75% UR, isso será normal.
Condensação externa próxima da borracha da porta.	• A porta não está fechando corretamente. • Aderência insuficiente da borracha da porta contra o gabinete.	• Veja se não há objetos obstruindo o fechamento da porta. • Ajuste os pés niveladores para inclinar o produto ligeiramente para trás.
Condensação interna.	• Tempo excessivo de abertura da porta. • Alimentos sem embalagem, descobertos ou quentes, bem como recipientes destampados que contenham líquidos, o que provoca umidade excessiva. • Aderência insuficiente da borracha da porta contra o gabinete.	• Abra as portas somente pelo tempo necessário. • Embalar os alimentos e tampar os recipientes com líquidos; não introduzir alimentos quentes. • Ajuste os pés niveladores para inclinar o produto ligeiramente para trás.
Umidade elevada dentro da gaveta de legumes.	• Alta umidade nos alimentos armazenados na gaveta de legumes.	• Ajuste os controles de umidade para uma posição mais aberta.
Formação de gelo nas paredes interiores do freezer.	• Infiltração de umidade pela porta.	• Veja se não há objetos obstruindo o fechamento da porta e se for necessário rearranje os alimentos no freezer; persistindo a formação de gelo chame o Posto Autorizado.
Lâmpada interna não acende.	• Lâmpada queimada.	• Troque a lâmpada.

Certificado de Garantia

Este Certificado prevê os termos e condições da garantia aplicável aos Refrigeradores MABE. Para que a garantia aqui concedida tenha validade, é indispensável a apresentação deste Certificado e da respectiva Nota Fiscal de Venda do produto. A validade desta garantia também estará condicionada ao cumprimento de todas as recomendações constantes do Manual de Instruções do produto, motivo pelo qual é importante a sua leitura atenta antes da instalação e colocação em funcionamento.

A MABE ITU ELETRODOMÉSTICOS S.A., garante ao comprador deste produto em caso de qualquer defeito de fabricação, a substituição de componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessária para eventuais reparos, devidamente constatados, durante o prazo de 12 meses, contados à partir da data de Emissão da Nota Fiscal ao Consumidor, sendo:

• 3 primeiros meses – garantia legal
• 9 últimos meses – garantia especial, concedida pela MABE ITU ELETRODOMÉSTICOS S.A.

Tanto a constatação dos defeitos, como os necessários reparos deverão ser promovidos pela Rede de Serviços Autorizados especialmente designada pela MABE ITU ELETRODOMÉSTICOS S.A., conforme constante do Folheto de Serviços Autorizados.

Caso em que cessa a garantia:
1. Havendo sinais de violação do produto, remoção e/ou alteração do número de série ou placa etiqueta/placa de identificação do produto.

2. Deixando-se de observar e seguir as especificações e orientações do Manual do Usuário na instalação e durante o uso do produto.

3. Se o aparelho for indevidamente utilizado, sofrer descuidos ou ainda for alterado, modificado ou sofrer reparos e consertos por pessoas ou entidades não credenciadas pela MABE ITU ELETRODOMÉSTICOS S.A.

4. Utilização do produto para fins comerciais, industriais ou outros, visto que o refrigerador foi projetado única e exclusivamente para o uso doméstico.

Situações não incluídas na Garantia Legal e / ou Especial.
• Despesas de instalação do produto pela Rede de Serviços Autorizados e/ou por entidades ou pessoas não credenciadas;
• Despesas com transporte do produto até local de instalação; peças e adaptações necessárias à preparação do local para a utilização do produto;

• Dano decorrente de acidente, ação de agentes da natureza, caso fortuito ou força maior, além de outras hipóteses previstas no Manual de Instruções;

• Peças sujeitas a desgaste natural pelo uso, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis, bem como mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as conseqüentes advindas dessas ocorrências.

• Atendimentos relacionados à orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobrança aos Consumidores.

Observações Gerais:
1. A MABE ITU ELETRODOMÉSTICOS S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia do produto além das aqui explicitadas.

2. As despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do consumidor.

3. A MABE ITU ELETRODOMÉSTICOS S.A. não se responsabiliza pelas conseqüências do não cumprimento das recomendações constantes neste Manual.

4. Este termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

5. Para sua comodidade e agilidade no processo de atendimento, tenha sempre em mãos o Manual de Instruções, o Certificado de Garantia e a Nota Fiscal de Compra deste produto.

Observações Finais
Decorrido o prazo de garantia, todos os custos de reparos, peças e mão-de-obra relativos ao produto correrão exclusivamente por conta do consumidor.

A MABE ITU ELETRODOMÉSTICOS S.A. reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Anotações

Anotações

Importante

Assistência Técnica

Possuímos uma Rede de Serviços Autorizada Mabe que cobre todo o território nacional, sendo nossos técnicos treinados para melhor atendê-lo.

Caso seu refrigerador necessite de reparos, consulte a relação de postos autorizados e acione o mais próximo de sua residência.

Serviço de Atendimento ao Consumidor

A Mabe oferece a seus consumidores o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), dispondo-se a esclarecer dúvidas, receber sugestões, críticas e reclamações e a fornecer orientações e esclarecimentos sobre seus produtos, seu uso correto, auxiliando em tudo o que se fizer necessário para a efetiva utilização dos direitos do consumidor.

Ligue de todo o território nacional, de segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas e aos sábados das 8 às 12 horas, nos telefones abaixo indicados ou, se preferir, escreva para o endereço abaixo, ou utilize nosso e-mail: **sacmabe@mabebr.com.br.**

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
R. Antonio de Godoy, 88 - 6° andar
São Paulo - SP
CEP: 01034-902
Telefone: 0800-7726223
e-mail: sacmabe@mabebr.com.br

Visite nosso site:
www.mabebrasil.com.br

Dicas para a multimulher.

VEGETAIS
Sempre que for congelar os vegetais, eles devem ser frescos e bem lavados. Retire as partes danificadas e deixe-o no refrigerador até a hora da preparo.

LIMPEZA
Para manter o seu refrigerador sempre com cheirinho agradável a dica é molhar um chumaço de algodão em baunilha e deixá-lo no interior do refrigerador. Troque sempre que achar necessário.

GELO
O gelo ficará bastante atraente se você acrescentar em cada uma das forminhas uma folha de hortelã, cereja ou gomo de tangerina, antes de levá-la ao multi-cubos.

CULINÁRIA
Para retirar o excesso de umidade do arroz armazenado no refrigerador, basta colocar uma fatia de pão seco dentro. O pão deixa o arroz sequinho e soltinho.

mabe

Serviço Direto do Fabricante

0800 772 6223

www.mabebrasil.com.br

mabe

A marca da multimulher